

JS GOURMET™

Je suis Gourmet

2L Electric Kettle



IMPORTANT SAFEGUARDS (FOR HOUSEHOLD ONLY)

Please read these instructions carefully before using the appliance and save them for future reference. Please keep the sales receipt for guarantee purposes (see below "Guarantee and Customer Service")

Any use which does not conform to the instructions will absolve Jessar Industries Inc. from any liability.

1. Prior to plugging your kettle into the electrical outlet, visually confirm that it is in good condition and has not experienced any damage during transportation.
2. Check that the voltage indicated on the appliance corresponds with the mains voltage of your home before connection the appliance to the electrical outlet.
3. This kettle is only to be used with the base provided.
4. This kettle is intended for boiling WATER ONLY. Do not heat any other liquid or attempt to cook any food in this appliance.
5. This appliance can be used by children aged from 8 years and above, or by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use if the appliance in a safe way.
6. Do not leave the appliance unattended during use and/or while connected to the electrical outlet.
7. Always use this appliance on a solid, level, and non-flammable surface.
8. Do not use this appliance outdoors.
9. Disconnect the power cord after using the appliance, before cleaning, and during any repair procedures.
10. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, service agent or similarly qualified person to avoid hazard.
11. Only qualified personnel should undertake repairs on electrical appliances. Improper repairs could pose a significant risk to the user's safety.
12. Do not operate this appliance with a damaged plug or power cord, after a malfunction or after being dropped or damaged in any way.
13. Do not allow the power cord to hang over the edges of counter or table or come in contact with hot surfaces.
14. Do not run the power cord under carpets, rugs, etc.
15. Allow the unit to cool before storage.
16. Ensure appliance is used in an open area. Do not allow it to come in contact with cupboards, curtains, wall coverings, clothing, flammable materials, or high-pressure containers.
17. Do not use any accessories or attachments with this appliance other than those supplied or recommended by supplier.
18. Do not immerse the appliance, base or its cord in water or any other liquids.
19. Do not use this appliance for anything other than its intended use.
20. Do not cover the appliance.
21. Do not place this appliance on an electric, gas, or any other kind of stove.
22. Never pull the cord to disconnect the appliance from the electrical supply. Always grasp the plug and pull it to disconnect.

23. To avoid the danger of injury by electrical shock, do not repair the electric kettle yourself or make any adjustments to it. All repairs of this electric kettle should be carried out at an authorized service centre.

WARNING: DO NOT REMOVE THE LID WHILE THE WATER IS BOILING.

Never fill the kettle more than its capacity – ensure the water level is between the MIN and MAX marks. If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected. Always fit the lid during use and never remove the lid whilst the water is boiling.

BEFORE USING YOUR KETTLE FOR THE FIRST TIME:

Please read these operating instructions thoroughly and keep them stored in a secure place for future reference.

Prior to the first use of the kettle, fill it to the max mark, boil, discard the water, and repeat the process. If there's still a faint taste or odour, repeat the steps once more.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Place the kettle on a flat and level surface.
2. Fill the kettle with water to the desired level ensuring that it is between the MIN and Max marks.
3. Place the lid on the kettle and set the bottom of the kettle onto its base. NOTE: Make sure the lid is closed before turning on the kettle, otherwise the kettle will not automatically switch off once the water is boiling.
4. With dry hands, insert the plug into the electrical outlet.
5. Press the ON/OFF power switch, the LED indicator light will turn on and the water will begin to heat.
6. When the water will start boiling, the ON/OFF power switch will automatically switch off and the power indicator light will turn off. NOTE: You can turn off the kettle manually at any time by pressing the power switch button to OFF position.
7. Ensure the lid is correctly fitted before pouring boiling water – beware of scalding.

NOTE: This kettle is equipped with a boil-dry protection and will automatically switch off if you are trying to turn it on when the water level is below the MIN mark. If this occurs, disconnect the kettle from the power outlet, fill it with water between the MIN and MAX marks and let it cool down for 5-10 minutes before plugging it back and attempting to switch it on.

CLEANING YOUR KETTLE

- Do not clean your kettle in the dishwasher.
- Always disconnect the kettle from the electrical outlet before cleaning.
- Wipe clean the outside of the kettle with a soft damp cloth. NOTE: Never use any chemical, steel wool, or abrasive cleaners to clean any part of the kettle, including the power base.
- Do not submerge any part of the base, power cord or kettle in water or any other liquids.

DECALCIFICATION OF YOUR KETTLE

- The frequency of the need to decalcify the kettle depends on the hardness of the water in your area and how often the appliance is used.
- If the kettle switches off before it boils or has a white buildup deposit inside, it probably needs to be decalcified.
- Do not use vinegar but a commercially available decalcification agent; carefully follow the quantities recommended on the instructions of the decalcification agent.

TECHNICAL DATA

Voltage : 120V ~60Hz

Rated Power : 1350 W

Capacity : 2L



In accordance with EC Directive 2002/96/EC, this product must not be disposed of as domestic waste at the end of its working life. Instead, take it to a local waste collection center or a dealer offering this service. Separate disposal of household appliances helps prevent potential negative impacts on the environment and human health from improper disposal. It also allows for the recovery of materials, resulting in significant energy and resource savings.

JS GOURMET™
Je suis Gourmet

Bouilloire électrique 2L



POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et les conserver pour référence future. Veuillez conserver le reçu de vente à des fins de garantie.

Toute utilisation non conforme aux instructions dégagea Jessar Industries Inc. de toute responsabilité.

1. Avant de brancher votre bouilloire sur une prise électrique, vérifiez visuellement qu'elle est en bon état et qu'elle n'a subi aucun dommage pendant le transport.
2. Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension du secteur de votre maison avant de brancher l'appareil à la prise électrique.
3. Cette bouilloire doit être utilisée uniquement avec la base fournie.
4. Cette bouilloire est destinée à faire bouillir de l'EAU UNIQUEMENT. Ne chauffez aucun autre liquide et n'essayez pas de cuire des aliments dans cet appareil.
5. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ou par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité ou sous surveillance d'une personne responsable.
6. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son utilisation et/ou lorsqu'il est connecté à la prise électrique.
7. Utilisez toujours cet appareil sur une surface solide, plane et ininflammable.
8. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
9. Débranchez le cordon d'alimentation après avoir utilisé l'appareil, avant le nettoyage et pendant toute procédure de réparation.
10. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service ou une personne de qualification similaire pour éviter tout danger.
11. Seul un personnel qualifié doit entreprendre des réparations sur les appareils électriques. Des réparations inappropriées pourraient présenter un risque important pour la sécurité de l'utilisateur.
12. N'utilisez pas cet appareil avec une fiche ou un cordon d'alimentation endommagé, après un dysfonctionnement ou après une chute ou un dommage de quelque manière que ce soit.
13. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre des bords d'un comptoir ou d'une table ou entrer en contact avec des surfaces chaudes.
14. Ne faites pas passer le cordon d'alimentation sous des tapis, des moquettes, etc.
15. Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.
16. Assurez-vous que l'appareil est utilisé dans un espace ouvert. Ne le laissez pas entrer en contact avec des armoires, des rideaux, des revêtements muraux, des vêtements, des matériaux inflammables ou des récipients contenant des produits sous pression.
17. N'utilisez pas de pièces ou d'accessoires avec cet appareil autres que ceux fournis ou recommandés par le fournisseur.
18. Ne plongez pas l'appareil, la base ou son cordon dans l'eau ou tout autre liquide.
19. N'utilisez pas cet appareil pour autre chose que l'usage auquel il est destiné.
20. Ne couvrez pas l'appareil.

21. Ne placez pas cet appareil sur une cuisinière électrique, à gaz ou tout autre type de cuisinière.
22. Débranchez après chaque utilisation, en tirant sur la fiche. Ne débranchez jamais en tirant sur le cordon d'alimentation.
23. Pour éviter tout risque de blessure par choc électrique, ne réparez pas la bouilloire électrique vous-même et n'y effectuez aucun réglage. Toutes les réparations de cette bouilloire électrique doivent être effectuées dans un centre de service agréé.

AVERTISSEMENT : NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE PENDANT QUE L'EAU BOUT.

Ne remplissez jamais la bouilloire au-delà de sa capacité – assurez-vous que le niveau d'eau se situe entre les repères MIN et MAX. Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être projetée. Mettez toujours le couvercle en place pendant l'utilisation et ne retirez jamais le couvercle pendant que l'eau bout.

AVANT D'UTILISER VOTRE BOUILLOIRE POUR LA PREMIÈRE FOIS :

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver dans un endroit sûr pour référence future.

Avant la première utilisation de la bouilloire, remplissez-la d'eau jusqu'au repère maximum, faites bouillir, jetez l'eau et répétez le processus. S'il y a encore un léger goût ou une odeur, répétez les étapes une fois de plus.

MODE D'EMPLOI

1. Placez la bouilloire sur une surface plane et nivelée.
2. Remplissez la bouilloire d'eau jusqu'au niveau souhaité en vous assurant qu'elle se situe entre les marques MIN et Max.
3. Placez le couvercle sur la bouilloire et placez la bouilloire sur sa base. REMARQUE : Assurez-vous que le couvercle est fermé avant d'allumer la bouilloire, sinon la bouilloire ne s'éteindra pas automatiquement lorsque l'eau commencera à bouillir.
4. Avec les mains sèches, insérez la fiche dans la prise électrique.
5. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt, le voyant LED s'allumera et l'eau commencera à chauffer.
6. Lorsque l'eau commence à bouillir, l'interrupteur marche/arrêt s'éteint automatiquement et le voyant d'alimentation s'éteint. REMARQUE : Vous pouvez éteindre la bouilloire manuellement à tout moment en appuyant sur le bouton de l'interrupteur d'alimentation en position OFF.
7. Assurez-vous que le couvercle est correctement mis en place avant de verser de l'eau bouillante – attention aux brûlures.

REMARQUE : Cette bouilloire est équipée d'une protection contre l'ébullition à sec et s'éteindra automatiquement si vous essayez de l'allumer lorsque le niveau d'eau est inférieur au repère MIN. Si cela se produit, débranchez la bouilloire de la prise de courant, remplissez-la d'eau entre les repères MIN et MAX et laissez-la refroidir pendant 5 à 10 minutes avant de la rebrancher et d'essayer de l'allumer.

NETTOYER VOTRE BOUILLOIRE

- Ne nettoyez pas votre bouilloire au lave-vaisselle.
- Débranchez toujours la bouilloire de la prise électrique avant de la nettoyer.
- Essuyez l'extérieur de la bouilloire avec un chiffon doux et humide. REMARQUE : N'utilisez jamais de produits chimiques, de laine d'acier ou de nettoyeurs abrasifs pour nettoyer une partie de la bouilloire, y compris la base électrique.
- Ne plongez aucune partie de la base, du cordon d'alimentation ou de la bouilloire dans l'eau ou tout autre liquide.

DÉTARTAGE DE VOTRE BOUILLOIRE

- La fréquence à laquelle il faut détartrer la bouilloire dépend de la dureté de l'eau de votre région et de la fréquence d'utilisation de l'appareil.
- Si la bouilloire s'éteint avant que l'eau bout ou si elle présente un dépôt blanc à l'intérieur, elle doit probablement être détartrée.
- N'utilisez pas de vinaigre mais un agent détartrant disponible dans le commerce ; suivre attentivement les quantités recommandées sur les instructions de l'agent détartrant.

DONNÉES TECHNIQUES

Tension : 120V ~60Hz

Hz Puissance : 1350 W

Capacity : 2L



Conformément à la directive CE 2002/96/CE, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de vie. Apportez-le plutôt à un centre de collecte local ou à un revendeur proposant ce service. L'élimination séparée des appareils électroménagers permet d'éviter les impacts négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine.