

ATTACHING LAMP BASE

1. Attach the Lamp Base to the junction box by aligning the holes on the Lamp Base (Part A) with the screws on the junction box.
2. Turn Lamp Base clockwise to lock in place and tighten screws to ensure the fixture is secure and will not move. (Figure 5)

ATTACHING THE DIFFUSER

To install diffuser (B) - starting at one end of lamp base, insert diffuser slot onto edge of lamp base - See Figure 6. Carefully squeeze diffuser to engage opposite side with lamp base. Continue this action down length of diffuser until fully installed onto lamp base. (Figure 6). Turn on breaker and test light function.

KEYHOLE INSTALLATION

1. Use a screwdriver to punch out one of the knocked holes (Figure 7) and take out the cables through the knockout hole from the housing.
2. Align knockout hole with the supply wire location on the mounting location with one hand while marking the location of the four keyhole slots at each end of the housing. (Figure 8)

INSTALLATION

Drywall Mounting: If the mounting holes go through drywall without a stud, drill four small pilot holes by a 1/8” drill bit (not included) and install wall anchors (DD) into the holes with a hammer (not included). Install the four wood screws (CC) into the holes with a hammer (not included). Install the four wood screws (CC) into the mounting surface but leave about a 3/8” gap between the screw head and mounting surface.


Wall Setup Mounting: If the mounting holes go through wall studs, drill four small pilot holes using a 5/32” drill bit (not included) for the wood screws (CC). Install the four wood screws (CC) into the mounting surface but leave about a 3/8” gap between the screw head and mounting surface. (Figure 9)

3. Remove the heat shrink tubing wrap from the ends of the black, white, and green wires in order to expose the copper wires prior to connect the AC wires to the corresponding wires (BLACK to BLACK, WHITE to WHITE and GREEN to GREEN) in the junction box and secure using wire nuts (Part BB). (Figure 10)

NOTE: For proper connection, place the wire nuts (BB) over wires and twist clockwise until tight. (Figure 10)

OPTIONAL: Wrap connected wire nuts with electrical tape. Do not perform this step if you are using this light as a linked light.

4. Hide cables with wire nuts in the junction box. Guide the heads of the four wood screws into the keyhole slots and slide the lamp base (A) in the direction such that the wood screw heads rest over the narrow part of the keyhole slot. Ensure that the fixture is supported and tighten the four wood screws until the fixture is secured to the mounting surface. (Figure 11)
5. To install diffuser (B) - starting at one end of lamp base, insert diffuser slot onto edge of lamp base. See Figure 12. Carefully squeeze diffuser to engage opposite side with lamp base. Continue this action down length of diffuser until fully installed onto lamp base (Figure 12). Turn on breaker and test light function.



FIXATION DE LA BASE DE LA LAMPE

1. Fixez la base de la lampe à la boîte de jonction en alignant les trous sur la base de la lampe (partie A) avec les vis sur la boîte de jonction.
2. Tournez la base de la lampe dans le sens des aiguilles d’une montre pour verrouiller en place et serrez les vis pour vous assurer que le luminaire est bien fixé et ne bouge pas. (Figure 5)

FIXATION DU DIFFUSEUR

Pour installer le diffuseur (B) - en commençant à une extrémité de la base de la lampe, insérez la fente du diffuseur sur le bord de la base de la lampe – Voir Figure 6. Pressez soigneusement le diffuseur pour engager le côté opposé avec la base de la lampe. Continuez cette action vers le bas de la longueur du diffuseur jusqu’à ce qu’il soit complètement installé sur la base de la lampe. (Figure 6). Allumez le disjoncteur et testez la fonction de la lumière.

INSTALLATION ENTROU DE CLÉ

1. À l’aide d’un tournevis, percez l’un des trous percés (Figure 7) et retirez les câbles à travers le trou d’éjection du boîtier.
2. Alignez le trou à défoncer avec l’emplacement du fil d’alimentation sur l’emplacement de montage d’une main tout en marquant l’emplacement des quatre fentes en trou de serrure à chaque extrémité du boîtier. (Figure 8)

INSTALLATION

Montage sur cloison sèche: Si les trous de montage traversent une cloison sèche sans goujon, percez quatre petits trous pilotes avec un foret de 1/8 po (non inclus) et installez les ancrages muraux (DD) dans les trous avec un marteau (non inclus). Installez les quatre bois vis (CC) dans la surface de montage mais laissez un espace d’environ 3/8” entre la tête de vis et le support surface.

Montage mural: Si les trous de montage traversent des montants muraux, percez quatre petits trous pilotes à l’aide d’un foret de 5/32 po (non inclus) pour les vis à bois (CC). Installez les quatre vis à bois (CC) dans la surface de montage mais laissez environ 3/8” espace entre la tête de vis et la surface de montage. (Figure 9)

3. Retirez la gaine thermorétractable des extrémités des fils noir, blanc et vert afin d’exposer les fils de cuivre avant de connecter les fils CA aux fils correspondants (NOIR à NOIR, BLANC à BLANC et VERT à VERT) dans la boîte de jonction et fixer à l’aide des serre-fils (partie BB). (Figure 10)

REMARQUE: Pour une connexion correcte, placez les écrous de fil (BB) sur les fils et tournez dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’ils soient serrés. (Figure 10)

OPTIONNEL: Enroulez les serre-fils connectés avec du ruban isolant. N’effectuez pas cette étape si vous utilisez cette lumière comme lumière liée.


4. Cachez les câbles avec des serre-fils dans la boîte de jonction. Guidez les têtes des quatre vis à bois dans le trou de serrure en fentes et faites glisser la base de la lampe (A) dans le sens tel que les têtes de vis à bois reposent sur la partie étroite de la fente en trou de serrure. Assurez-vous que le luminaire est supporté et serrez les quatre vis à bois jusqu’à ce que le luminaire soit fixé à la surface de montage. (Figure 11)
5. Pour installer le diffuseur (B) - en commençant à une extrémité de la base de la lampe, insérez la fente du diffuseur sur le bord de la base de la lampe. Voir Figure 12. Pressez soigneusement le diffuseur pour engager le côté opposé avec la base de la lampe. Continuez cette action vers le bas de la longueur du diffuseur jusqu’à ce qu’il soit complètement installé sur la base de la lampe (Figure 12). Allumez le disjoncteur et testez la fonction de la lumière.



Thank you for selecting Xtricity as your lighting choice for your home. With proper care, this product will provide years of pleasure and enjoyment. Carefully follow the instructions in order to ensure that this product functions safely and properly for years to come.

Nous vous remercions de choisir les luminaires Xtricity pour l’éclairage de votre domicile. Moyennant un entretien adéquat, ce produit vous fournira un éclairage plaisant et agréable. Suivez attentivement les instructions afin d’assurer le fonctionnement convenable et sécuritaire de ce produit durant des années.

LED WRAPAROUND LIGHT
LUMINAIRE ENVELOPPANT DEL



INSTRUCTIONS


ELECTRICAL INSTALLATION

- FIG. 1. Place the wall switch to the “OFF” position.
(Depending on which type of fuse box you have in your home)
- FIG. 2. Place either the main (Master) switch to the “OFF” position, cutting off power to your entire home
OR turn off the individual switch that provides power to where the fixture will be installed.
- OR
- FIG. 3. Place either the main (Master) switch to the “OFF” position, cutting off power to your entire home
or unscrew the fuse that provides power to where the fixture will be installed.



FIG. 1 WALL SWITCH
FIG. 2 BREAKER PANEL
FIG. 3 FUSE BOX

HARDWARE INCLUDED




PRE-INSTALLATION:

- Turn off the electrical power at the fuse or circuit breaker box before installing or servicing any part of this fixture.
- If replacing a fixture, remove existing fixture and make a sketch of wiring configuration (by color) or mark wires with masking tape for identification.
- Remove the lamp base and diffuser from the carton and check that all parts are included. Be careful not to misplace any of the screws or parts needed for installing the fixture.
- Diffuser is fragile. Carefully set aside in a safe location to avoid damage until ready to be installed.

PARTS

- A - Lamp Base
B - Diffuser
C - Pull out to remove end cap



Remove diffuser (Part B) from lamp base (Part A) - Pull out to remove end cap (Part C) out from the lamp base (Part A), then dig out the diffuser (Part B).




INSTALLATION

CAUTION: Before beginning installation turn off the circuit breaker and light switch.

IMPORTANT: Depending on the type and orientation of junction box it may be necessary to use the keyhole installation method to achieve the desired fixture orientation within the room.

JUNCTION BOX INSTALLATION

- Install the two screws (AA) into the junction box. (Figure 2) **NOTE:** Leave 1/4” of screw exposed to accomodate lamp base.
- Use a screwdriver to punch out one of the knocked holes (Figure 3) and take out the cables from the lamp base.
- Remove the heat shrink tubing wrap from the ends of the black, white, and green wires in order to expose the copper wires prior to connect the AC wires to the corresponding wires (BLACK to BLACK, WHITE to WHITE and GREEN to GREEN) in the junction box and secure using wire nuts (Part CC).



NOTE: 1. For proper connection, place the wire nuts (BB) over wires and twist clockwise until tight. (Figure 4)

OPTIONAL: Wrap connected wire nuts with electrical tape.
2. Do not perform this step if you are using this light as a linked light.


INSTALLATION ÉLECTRIQUE

- FIG. 1. Mettez le commutateur mural hors tension.
(Selon le type de boîte à fusibles qui commande l’électricité dans votre domicile)
- FIG. 2. Mettez hors tension soit le commutateur principal, pour ainsi couper le courant dans toute la maison, soit le commutateur individuel qui commande l’alimentaion au circuit particulier sur le quel vous mettrez en place le nouvel appareil d’éclairage. OU
- FIG. 3. Mettez hors tension soit le commutateur principal, pour ainsi couper le courant dans toute la maison, ou alors dévissez le fusible commandant l’alimentaion au circuit particulier sur le quel vous mettrez en place le nouvel appareil d’éclairage.



FIG. 1 COMMUTATEUR MURAL
FIG. 2 PANNEAU DES DISJONCTEURS
FIG. 3 BOÎTE À FUSIBLES

MATÉRIEL INCLUS




PRÉ-INSTALLATION

- Coupez l’alimentation électrique au niveau de la boîte à fusibles ou du disjoncteur avant d’installer ou de réparer une partie de ce luminaire.
- Si vous remplacez un appareil, retirez l’appareil existant et faites un croquis de la configuration du câblage (par couleur) ou marquez les fils avec du ruban de masquage pour identification.
- Retirez la base de la lampe et le diffuseur du carton et vérifiez que toutes les pièces sont incluses. Attention à ne pas égarer les vis ou les pièces nécessaires à l’installation du luminaire.
- Le diffuseur est fragile. Mettez-le soigneusement de côté dans un endroit sûr pour éviter tout dommage jusqu’à ce qu’il soit prêt à être installé.

LES PIÈCES

- A - Base de lampe
B - Diffuseur
C - Tirez pour retirer le capuchon d’extrémité



Retirez le diffuseur (partie B) de la base de la lampe (partie A) - Tirez pour retirer le capuchon d’extrémité (partie C) de la base de la lampe (partie A), puis détermerez le diffuseur (partie B).




INSTALLATION

ATTENTION: avant de commencer l’installation, éteignez le disjoncteur et l’interrupteur d’éclairage.

IMPORTANT: Selon le type et l’orientation de la boîte de jonction, il peut être nécessaire d’utiliser la méthode d’installation en trou de serrure pour obtenir l’orientation souhaitée du luminaire dans la pièce.

INSTALLATION DE LA BOÎTE DE JONCTION

- Installez les deux vis (AA) dans la boîte de jonction. (Figure 2) **REMARQUE:** laissez 1/4 “de vis exposé pour accueillir la base de la lampe.
- Utilisez un tournevis pour percer l’un des trous percés (Figure 3) et retirez les câbles de la base de la lampe.
- Retirez la gaine thermorétractable des extrémités des fils noir, blanc et vert afin d’exposer les fils de cuivre avant de connecter les fils CA aux fils correspondants (NOIR à NOIR, BLANC à BLANC et VERT à VERT) dans la boîte de jonction et sécuriser à l’aide de serre-fils (partie CC).



REMARQUE: 1. Pour une connexion correcte, placez les écrous de fil (BB) sur les fils et tournez dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’ils soient serrés. (Figure 4)

OPTIONNEL: Enroulez les serre-fils connectés avec du ruban isolant.
2. N’effectuez pas cette étape si vous utilisez cette lumière comme lumière liée.