

#### AUTOMATIC OVERHEAT SAFETY CONTROL DEVICE:

This heater is equipped with a patented, technologically advanced safety internal heat limiting thermostat and overheat protection circuit. When a potential overheat temperature is reached, the system will automatically shut the heater off.

#### TIP-OVER SWITCH:

This heater is equipped with a safety tip-over switch which automatically shuts off the heater element if the heater is not in the upright position, the heater will resume back to normal when the heater is returned to the upright position.

The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or metal capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the power supply is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

**Warning:** In order to avoid overheating, do not cover the heater. The heater must not be located immediately below a socket outlet.

#### CLEANING/ MAINTENANCE INSTRUCTIONS:

##### During Season Care:

- Before cleaning, be sure to turn off and unplug the heater.
- Carefully wipe the unit with a soft, damp cloth. Please be very cautious near the motor and heating elements.
- Do not immerse the heater in water.
- Never use gasoline, benzene or thinner. This will damage the surface of the heater.
- After cleaning, be sure to completely dry the unit with a cloth or towel.

##### After Season Care:

- Store heater in a cool and dry location with power cord properly secured.
- Please store the unit in its original carton or suitable container.

#### DISPOSITIF DE CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ DE SURCHAUFFE:

Cet appareil de chauffage est équipé d'un thermostat de sécurité interne limitant la chaleur, et d'un circuit de protection contre la surchauffe brevetés et à la pointe de la technologie. Lorsqu'une température potentielle de surchauffe est atteinte, le système éteint automatiquement le radiateur.

#### COMMUTATEUR À BASCULE:

Cet appareil de chauffage est équipé d'un commutateur de sécurité qui éteint automatiquement l'élément chauffant si l'appareil de chauffage n'est pas en position verticale, l'appareil de chauffage revient à la normale lorsque l'appareil de chauffage est remis en position verticale.

L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou matricielles réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si le bloc d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire pour éviter tout risque.

**Avertissement:** Afin d'éviter une surchauffe, ne couvrez pas le radiateur. L'appareil de chauffage ne doit pas être situé juste en dessous d'une prise de courant.

#### INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE / ENTRETIEN:

##### Soins en saison:

- Avant de nettoyer, assurez-vous d'éteindre et de débrancher le radiateur.
- Essuyez soigneusement l'appareil avec un chiffon doux et humide. S'il vous plaît soyez très prudent près du moteur et des éléments chauffants.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau.
- N'utilisez jamais d'essence, de benzène ou de diluant. Cela endommagerait la surface de l'appareil de chauffage.
- Après le nettoyage, assurez-vous de bien sécher l'appareil avec un chiffon ou une serviette.

##### Soins après saison:

- Rangez le radiateur dans un endroit frais et sec avec le cordon d'alimentation correctement fixé.
- Veuillez stocker l'appareil dans son carton d'origine ou dans un récipient approprié.



Thank you for selecting Xtricity as your choice. With proper care, this product will provide years of pleasure and enjoyment. Carefully follow the instructions in order to ensure that this product functions safely and properly for years to come.

Nous vous remercions de choisir Xtricity. Moyennant un entretien adéquat, ce produit vous fournira un éclairage plaisant et agréable. Suivez attentivement les instructions afin d'assurer le fonctionnement convenable et sécuritaire de ce produit durant des années.

## HEATER / RADIATEUR ( RIVIERA )

**WARRANTY:** This product comes with a 1 year product warranty effective from the date of purchase. If the failure of this product is caused by defects in the material or workmanship, it will be repaired or replaced at no charge to you. You must supply a copy of your dated register receipt when you request warranty service. Return the product with your register receipt as proof of purchase prepaid to Jessar Industries Inc. Jessar reserves the right to repair or replace the product at its option. Repair or replacement, as described above, shall be the sole remedy to the customer and there shall be no liability on the part of Jessar for any special, indirect, incidental or consequential damages, including but not limited to any loss of business or profits, whether or not foreseeable. Some jurisdictions may not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Any modification to this product or failure to comply with safety instructions will void the warranty.

**GARANTIE:** Ce produit comprend une garantie de 1 an en vigueur à partir de la date d'achat. Si ce produit ne fonctionne pas en raison d'un défaut de fabrication ou d'une pièce défectueuse, il sera réparé ou remplacé sans frais. Pour obtenir le service de garantie, vous devez fournir une copie du coupon de caisse daté. Envoyez par port payé le produit ainsi que le coupon de caisse à titre de preuve d'achat à Les Industries Jessar Inc. Jessar assume le droit de réparer ou de remplacer le produit à son choix. La réparation ou le remplacement du produit, tel que mentionné ci-dessus, constitue la seule compensation offerte au client. Jessar ne fera face à aucune obligation en cas de dommages particuliers, indirects, associés au défaut d'un produit ou qui en découlent, y compris mais non restreint à toute perte d'entreprise ou de profits, prévisible ou non. Comme certaines autorités ne permettent pas l'exclusion des dommages associés au défaut d'un produit ou qui en découlent, cette restriction ou exclusion pourraient ne pas s'appliquer. Toute modification apportée à ce produit ou toute faute de se conformer aux instructions de sécurité annuleront cette garantie.



# INSTRUCTIONS

Please read these instructions carefully before operating the heater and keep them in a safe place for future reference.

**WARNING:** Never cover the heater while in operation. To avoid burns, do not touch the heater with your skin.

When switched on for the first time, a mild odour might be noticed briefly. This is harmless and occurs with most heaters when traces of dust or lubricants used in the manufacturing process are heated away.

## CAUTION:

- Read all instructions before using this heater.
- This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Use grip handle when provided.
- Keep combustible materials such as drapes, furniture, pillows, bedding, papers, clothes, or curtains at least three (3) feet (0.9m) away from the front of heater and keep them at least 1 foot (0.3m) away from the sides and rear of the heater.
- Extreme caution is necessary when heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.
- Always unplug heater when not in use.
- Do not use heater in situations including damaged cord, heater malfunctions, heater dropped or damaged in any manner. Return heater to manufacturer for examination, electrical/ mechanical adjustments, or repair. (See Warranty for information).
- Do not use outdoors.
- This heater is not to be used in bathrooms, laundry areas or other similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or the like. Arrange cord away from traffic area where it will not be tripped over.
- To disconnect heater, turn power knob to OFF then remove plug from outlet.



## SETUP AND OPERATION:

- Carefully remove your heater from the box (please save the carton for off-season storage).
- Make sure the unit is in the OFF position before plugging the heater into the outlet.
- Place heater on a firm level surface.

## OPERATING INSTRUCTIONS:

- Plug the power cord into a wall outlet (110-120V AC, 60Hz).
- Turn the Power Knob to desired heat setting (LOW or HI)
- Turn the selector control to the FAN setting to achieve fan-only operation without any heat output.
- For Thermostat Knob to adjust desired temperature. Turn the knob clockwise to the highest setting.
- When the unit is turned on the power indicator light will illuminate to tell you that the heater is functioning

- Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause electric shock or fire or damage the heater.
- To prevent possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
- A heater has hot and sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored.
- Use this heater only as directed in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons.
- Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or re-loadable power tap (outlet/power strip).
- If the heater will not operate: See specific instructions in Safety Feature explained in this manual.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



Veillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser et conservez-les dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

**AVERTISSEMENT:** Ne couvrez jamais le chauffage en cours de fonctionnement. Pour éviter les brûlures, ne touchez pas le radiateur avec votre peau.

Lorsqu'elle est allumée pour la première fois, une légère odeur peut être remarquée brièvement. Ceci est inoffensif et se produit avec la plupart des appareils de chauffage lorsque les traces de poussière ou de lubrifiants utilisés dans le processus de fabrication sont chauffés.

## MISE EN GARDE:

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil de chauffage.
- Cet appareil de chauffage est chaud lors de son utilisation. Pour éviter les brûlures, ne touchez pas les surfaces chaudes qu'avec un poigné si fourni.
- Gardez les matériaux combustibles tels que les rideaux, les meubles, les oreillers, la literie, les papiers, les vêtements ou les rideaux à une distance d'au moins 0,9 m en avant de l'appareil de chauffage et éloignez-les d'au moins 0,3 m les côtés et l'arrière de l'appareil de chauffage.
- Une précaution extrême est nécessaire lorsque l'appareil est en marche en présence d'enfants ou de personnes invalides.
- Débranchez toujours le radiateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas utiliser le radiateur si un cordon est endommagé, ou un dysfonctionnement du radiateur que ce soit en chute ou un bris. Renvoyez l'appareil de chauffage au fabricant pour examen électrique et mécanique pour la réparation. (Voir Garantie pour information).
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Cet appareil de chauffage ne doit pas être utilisé dans les salles de bain, les salles de lavage ou tout autre endroit similaire. Ne placez jamais l'appareil de chauffage à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un autre réservoir d'eau.
- Ne faites pas passer le cordon sous la moquette. Ne le couvrez pas avec des tapis, des tapis ou similaires. Éloignez le cordon de la zone de circulation où il ne risque pas de trébucher.
- Pour débrancher le radiateur, mettez le bouton d'alimentation sur OFF, puis débranchez la prise.

## INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT:

- Retirez soigneusement votre appareil de chauffage de la boîte (conservez le carton pour le ranger hors saison).
- Assurez-vous que l'appareil est en position OFF avant de brancher le radiateur à la prise.
- Placez le radiateur sur une surface plane et ferme.

## MODE D'EMPLOI:

- Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale (110-120V AC, 60Hz).
- Tournez le bouton d'alimentation sur le réglage de chaleur souhaité (LOW ou HI)
- Tournez le sélecteur sur le réglage FAN pour obtenir un unique fonctionnement de ventilation sans aucune sortie de chaleur.
- Pour que le bouton du thermostat règle la température désirée. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au réglage le plus élevé.
- Lorsque l'unité est allumée, le témoin d'alimentation s'allume pour vous indiquer que le chauffage fonctionne.

- Ne pas insérer ou laisser des corps étrangers pénétrer dans les orifices d'aération ou de ventilation, car cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou des dommages au chauffage.
- Pour éviter tout risque d'incendie, ne bloquez pas les entrées et les sorties d'air. Ne pas utiliser sur des surfaces molles, comme le lit où les ouvertures peuvent être obstruées.
- Un élément chauffant contient des pièces chaudes générant des arcs ou des étincelles. Ne l'utilisez pas dans des zones où se trouve de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables utilisés ou stockés.
- Utilisez cet appareil de chauffage uniquement comme indiqué dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.
- Branchez toujours les appareils de chauffage directement sur une prise murale. Ne jamais utiliser avec une rallonge électrique ou une prise d'alimentation rechargeable (prise / multiprise).
- Si le chauffage ne fonctionne pas: Voir les instructions spécifiques à la section Fonctionnalités de sécurité expliquées dans ce manuel.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'un contrôle, ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil ne l'aient été effectué par une personne responsable de leur sécurité. .
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

